# **REPORT S1/L4**

## INTRODUZIONE

L'esercizio di oggi prevede di realizzare una rete, composta da due sotto-reti collegate tramite un router.

Con il software Cisco Packet Tracer realizziamo pertanto la rete come la seguente




FIGURA 1. Schema completo

Per realizzare questa rete, oltre ai 5 host rappresentati dai vari PC abbiamo utilizzato due SWITCH, ognuno dei quali si occupa di gestire le sotto-reti dato che sono dispositivi di livello 2 ISO/OSI e quindi non permettono la gestione del traffico fra reti diverse.

Ciò che permette invece di far comunicare due o più sotto-reti è il ROUTER, che graficamente abbiamo inserito al centro e al quale abbiamo collegato i due switch. Un router, essendo un dispositivo di livello 3 ISO/OSI, permette il trasferimento dei pacchetti fra sotto-reti. Può compiere questa operazione grazie alle cosiddette tabelle di routing.


Come si evince dalle etichette nella figura abbiamo scelto l'indirizzo 192.168.100.254 per la prima rete e 192.168.200.254 per la seconda. Di conseguenza per i singoli host conserveremo i i primi 3 ottetti del network e andremo a variare soltanto l'ultimo assegnando gli indirizzi IP come da tabella sotto:

| Sotto-rete 1. 192.168.100.254 | Sotto-rete 1. 192.168.200.254 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Host 1. 192.168.100.100       | Host 1. 192.168.200.100       |
| Host 1. 192.168.100.102       | Host 1. 192.168.200.102       |
| Host 1. 192.168.100.103       |                               |

## REALIZZAZIONE


Riportiamo nelle immagini che seguono degli esempi per mostrare come configurare i vari componenti della rete

#### **HOST**



Nella configurazione degli host possiamo notare che è stato necessario impostare anche il valore del gateway predefinito, inserendo l'indirizzo della sotto-rete a cui il dispositivo è collegato.

#### **ROUTER**




Nella configurazione del router mettiamo ad ON l'opzione del port status e andiamo ad assegnare l'indirizzo della sotto-rete all'indirizzo IP della porta a cui abbiamo collegato lo switch. Questo permette di creare la tabella di routing a cui abbiamo accennato sopra e quindi permetterà al router di instradare la comunicazione dei pacchetti tra host collegati a sotto-reti diverse.

## **TEST**

Per testare la funzionalità della rete eseguiamo il comando **ping** dal command prompt dell'host con indirizzo 192.168.100.100 prima verso un altro host della stessa soot-rete, poi verso l'host dell'altra sotto-rete.

### PING 192.168.100.100 -> 192.168.100.102



PING 192.168.100.100 -> 192.168.200.102

